


en boîtier P12/17 ou P12/17 St pour montage sur rail





Application

Le SINEAX V624 (Fig. 1) est un convertisseur de mesure de températures pour raccordement à des thermocouples ou de thermomètres à résistance. La non-linéarité des sondes de température est automatiquement corrigée. La sortie se présente sous forme d'un signal analogique et linéaire, proportionnel à la température.

Le signal de sortie analogique, disponible sous forme d'un courant ou d'une tension contraints, sert à l'indication, l'enregistrement, et/ou à une régulation progressive.

La grandeur et l'étendue de mesure peuvent être programmées à l'aide d'un PC et d'un logiciel adéquat.

Un dispositif de surveillance de rupture de sonde ou de court-circuit des lignes provoque un comportement défini du signal de sortie en cas de dérangement.

Le convertisseur de mesure satisfait aux exigences et prescriptions en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique **EMC** et **Sécurité** (EN 61010). Il est développé, fabriqué et contrôlé selon la **norme de qualité** ISO 9001.



Fig. 1. Convertisseur de mesure SINEAX V624 en boîtier P12/17, bornes de raccordement pas enfichables.

Point particuliers

 Grandeur de mesure et étendues de mesure programmables par PC / Facilité les études du projet, livraison rapide, stock réduit

	Etendue	s de mesure	:
Grandeurs de mesure	Limites	Plage	Plage
		min.	max.
Températures avec			
thermomètres à résistance			
pour raccordements à			
deux, trois ou quatre fils			
Pt100, CEI 60751	− 200 à 850 °C	50 K	850 K
Ni100, DIN 43760	− 60 à 250 °C	50 K	250 K
Températures avec			
thermocouples			
Type B, E, J, K, N, R, S, T			
selon CEI 60584-1	selon type	2 mV	80 mV
Type L et U, DIN 43710	Selon type	Z 111V	00 1110
Type W5 Re/W26 Re			
Type W3 Re/W25 Re			
selon ASTM E 988-90			

 Séparation galvanique entre entrée, sortie 2,3 kV et alimentation auxiliaire 3,7 kV / Conforme à EN 61010

- Module d'alimentation CC, CA à large tolérance / Universelle
- Peut être fourni en modèle à «Sécurité intrinsèque» [Ex ia Ga] IIC et [Ex ia Da] IIIC (voir «Tableau 3: Données sur la Sécurité intrinsèque»)
- Appareils Ex programmables sur le site / Pas de barrière de séparation nécessaire
- Surveillance de rupture de sonde et de court-circuit / Comportement défini du signal de sortie en cas de dérangement
- Peut être programmé avec ou sans raccordement de l'alimentation auxiliaire
- Largeur du boîtier 17,5 mm (forme du boîtier P12/17) / Encombrement réduit
- Autres paramètres programmables: Caractéristiques particulières (p.ex. raccordement à deux, trois ou quatre fils pour thermomètres à résistance, correction de soudure froide «interne» ou «externe» pour thermocouples etc.), fonction de transfert, sens de réponse (entrée/sortie «croissante/croissante, normale» ou «croissante/décroissante, inverse» et particularités de la surveillance de rupture de sonde (signal de sortie prend une valeur fixe entre – 5 et 110%) / Grande flexibilité pour résoudre les problèmes de mesure
- Logiciel permettant l'ajustage des valeurs de sortie et de début et de fin d'étendue
- Information numérique de la valeur de mesure disponible à l'interface de programmation / A la mise en service, la valeur peut être présentée sur le site par le PC

Programmation

Pour la programmation on a besoin d'un PC, d'un câble de programmation PK610 avec câble additionnel et d'un logiciel de configuration V 600 *plus*. (Pour le câble de programmation et le logiciel, une liste technique détaillée PK610 Lf donne tous les renseignements.)

La fonction

«PC \leftrightarrow PK610 \leftrightarrow SINEAX V624» est représentée dans Fig. 3. La programmation peut se faire avec ou sans raccordement de l'alimentation auxiliaire.

Le logiciel V 600 $\it plus$ est livré sous forme d'un CD et fonctionne sous Windows 3.1x ou plus haut.

Le câble de programmation PK610 sert à l'adaptation du niveau entre le PC et le convertisseur de mesure SINEAX V624.

Le PK610 permet aussi bien la programmation de l'exécution standard que de celle en version Ex.




Fig. 2. Exemple pour la programmation d'un SINEAX V624 en exécution standard, sans raccordement de l'alimentation auxiliaire, sélecteur de l'interface en position «ON».

Caractéristiques techniques

Température avec thermomètre à résistance

Etendues de mesure limites: Voir tableau 7

Types de thermomètres

Entrée de mesure —

à résistance: Type Pt100 (CEI 60751)

Type Ni100 (DIN 43760)

d'autres types de capteurs peuvent

être configurées

Courant de mesure: ≤ 0,20 mA

Connexion standard: 1 thermomètre à résistance pour

raccordement à deux, trois ou

quatre fils

Résistance d'entrée: R_i 10 $M\Omega$

Résistance des lignes: $\leq 30 \Omega$ par ligne

Température avec thermocouple

Etendues de mesure limites: Voir tableau 7

Types: Type B: Pt30Rh-Pt6Rh(CEl60584-1)
Type E: NiCr-CuNi (CEl60584-1)

Type J: Fe-CuNi (CEI60584-1) Type K: NiCr-Ni (CEI60584-1) Type L: Fe-CuNi (DIN43710) Type N: NiCrSi-NiSi (CEI60584-1) Type R: Pt13Rh-Pt (CEI60584-1) Type S: Pt10Rh-Pt (CEI60584-1) Type T: Cu-CuNi (CEI60584-1) Type U: Cu-CuNi (DIN43710)

Type W5 Re/W26 Re (ASTM Type W3 Re/W25 Re E 988-90)

Connexion standard: 1 thermocouple, compensation interne de la soudure froide avec

Pt100 incorporé

ou

1 thermocouple, compensation **externe** de la soudure froide

Résistance d'entrée: Ri 10 MΩ

Compensation de la soudure froide:

Interne: Avec Pt100 incorporé

ou

avec Pt100 connectée aux bornes

de raccordement

Externe: Par thermostat de référence pour la

soudure froide 0 ... 60 °C, configu-

rable

Sortie de mesure →

Courant continu*: Programmable entre

0 et 20 resp. 20 et 0 mA plage minime 2 mA

Tension de charge: 12 V
Tension à vide: < 20 V

Résistance extérieure: $R_{ext} max. [k\Omega] = \frac{12 \text{ V}}{I_{AN} [mA]}$

 I_{AN} = Valeur finale du courant

de sortie

Ondulation résiduelle: 1,0% p.p., CC ... 10 kHz

Tension continue*: Programmable entre

0 et 10 resp. 10 et 0 V plage minime 1 V

Courant de court-circuit: ≤ 50 mA

Résistance extérieure: $R_{\text{ext}} \text{ min. } [k\Omega] \ge \frac{U_{\text{AN}} [V]}{5 \text{ mA}}$

 $U_{AN} = Valeur$ finale de la tension

de sortie

Ondulation résiduelle: 1,0% p.p., CC ... 10 kHz

* La sortie (courant ou tension) n'est pas reprogrammable!

Tableau 1: Temps de réponse

Genre de	Rupt.	Court-	Tem	ps de	répo	nse p	ossibl	es en	v. [s]
mesure	de sonde	circuit	*)	Option					
TC comp. int.	aktive	_	1,5	2,5	3,5	6,5	11	20,5	40
TC comp. int.	hors	_	1,5	2,5	3,5	6,5	13,5	24,5	49,5
TC comp. ext.	aktive	_	1,5	2,5	3,5	6,5	11	20,5	40
TC comp. ext.	hors	_	1,5	2,5	4	6,5	13,5	24,5	48,5
RTD 2L	aktive	_	2	2,5	3	5	9,5	17,5	33,5
RTD 3L, 4L	aktive	aktive	2	2,5	4	6,5	11,5	21	40,5
RTD 2L,3L,4L	hors	hors	1,5	2,5	3,5	7,5	14	26,5	50,5

^{*)} Valeurs normalisées, également valable pour configuration de base

Entrée de programmation

Interface: Interface sérielle

Précision (selon EN 60770-1)

Valeur de référence: Plage de mesure

Précision de base: Limite d'erreur ≤ ± 0,2% en condi-

tions de référence

Conditions de référence

Température ambiante 23 °C

Alimentation auxiliaire 24 V CC ± 10% et

230 V CA± 10%

Charge sur la sortie Courant 300 Ω

Tension 4 kΩ

Ajustements Pt100, trois fils, 0...600 °C

Erreurs additionnelles (additives)

Etendues de mesure inférieures

Mesure de la tension $\pm 5 \,\mu\text{V}$

pour plage de mesure < 10 mV

Thermomètre à résistance ± 0,3 K

pour plage de mesure < 400 °C

Thermocouple

Type U, T, L, J, K, E \pm 0,1 K

pour plage de mesure < 200 °C

Type N \pm 0,13 K

pour plage de mesure < 320 °C

Type S, R \pm 0,42 K

pour plage de mesure <1000 °C

Type B \pm 0,6 K

pour plage de mesure < 1400 °C

Valeur de début supérieure (Erreur additionnelle =

Facteur · Valeur de début)

Facteur

Mesure de la tension \pm 0,1 μ V / mV Thermomètre à résistance \pm 0,00075 K / °C

Thermocouple

Type U, T, L, J, K, E ± 0,0006 K / °C
Type N ± 0,0008 K / °C
Type S, R ± 0,0025 K / °C
Type B ± 0,0036 K / °C

Influence des résistances de

ligne en thermomètre à

résistance \pm 0,01% par Ω

Compensation interne de

la soudure froide \pm 0,5 K à 23 °C, \pm 0,25 K/10 K

Linéarisation ± 0,3%

Si matériel

valeur finale de sortie/ plage de la sortie > 1,25 $\pm (\frac{20 \text{ mA resp. } 10 \text{ V}}{\text{plage de la sortie}} \cdot 0,07 \%)$

Exemple:

Valeur finale du matériel 20 mA Configuration nouvelle 14...16 mA

Erreur additionnelle =

$$\pm \left(\frac{20 \text{ mA}}{2 \text{ mA}} \cdot 0.07 \% \right) = 0.7\%$$

Variations max. dues aux grandeurs d'influence

Température \pm (0,15% + 0,15 K) par 10 K pour

mesure de température

 \pm (0,15% + 12 μ V) par 10 K pour

mesure de tension

Dérive à longue durée $\pm 0,1\%$

Tension mode

commun ou opposé ± 0,2%

Surveillance de rupture de sonde et de court-circuit

Modes de signalisation: Signal de sortie programmable ...

... sur la valeur atteinte au moment de la rupture de sonde ou du court-circuit (maintien de la

valeur)

... sur une valeur choisie entre – 5 et 110%

Alimentation auxiliaire →

Module d'alimentation CC, CA (CC ou 50 à 400 Hz)

Tableau 2: Tensions nominales et tolérances

Tension nominale U _N	Tolérance	Exécution des appareils
2460 V CC/CA	CC -15+ 33%	Standard
85230 V¹ CC/CA	CA ± 15%	(Non-Ex)
2460 V CC/CA	CC -15+ 33% CA ± 15%	Mode de protection «Sécurité in-
85230 V CA	± 10%	trinsèque» [Ex ia Ga] IIC
85110 V CC	- 15+ 10%	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Consommation: 1,0 W resp. 2,1 VA

Présentation, montage, raccordement

Construction: Boîtier P12/17 et P12/17 St

Dimensions voir paragraphe «Cro-

quis d'encombrements»

¹Pour une alimentation auxiliaire > 125 V CC, il faut équiper le circuit d'alimentation d'un fusible externe!

Tensions de travail:

Degré d'encrassement:

Surtension catégorie

Isolation double:

Tension d'essai:

< 300 V

mesure

entre tous les circuits isolés

III pour alimentation auxiliaire

- Alimentation auxiliaire contre

tous les autres circuits

- Entrée de mesure contre

Alimentation auxiliaire contre:

sortie de mesure

- tout 3,7 kV, 50 Hz Entrée de mesure contre:

- sortie de mesure

≤ 75%, pas de rosée

2000 m max.

2,3 kV, 50 Hz

Il pour entrée de mesure et sortie de

Matériau du boîtier: Lexan 940 (polycarbonate)

classe d'inflammabilité V-0 selon UL 94, à auto-extinction, ne gouttant

pas, exempt d'halogène

A encliqueter sur rail «à chapeau» Montage:

(35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm) selon

EN 50022

Position d'utilisation: Quelconque

Connexions électriques: PHOENIX bornes à vis à pression

> indirecte des fils pour max. 0,14 mm² à 2,5 mm²

Poids: Env. 0,1 kg

Séparation galvanique: Tous les circuits (entrée de mesure/

sortie de mesure/alimentation auxiliaire) séparées galvanique-

Ambiance extérieure

Sollicitations climatiques: CEI 60068-2-1/2/3 **Normes et prescriptions**

> Etendue de la température ambiante:

 $-25 \text{ à} + 55 ^{\circ}\text{C}$ Les normes EN 61000-6-4 et EN 61000-6-2 sont respectées Etendue de la température

Altitude:

Utilisation intérieure!

de stockage: $-40 \text{ à} + 70 ^{\circ}\text{C}$ Sécurité intrinsèque: Selon 60079-11, EN 60079-26

Humidité relative

Protection (selon CEI 529

Compatibilité

électromagnétique:

resp. EN 60529): Boîtier IP 40

Bornes de raccordement IP 20

EN 61010 Exécution électrique:

Tableau 3: Données sur la sécurité intrinsèque $\langle \xi_{\chi} \rangle$ II (1) Ga et $\langle \xi_{\chi} \rangle$ II (1) Da

	Code de commande	Mode de protection «Sécurité intrinsèque» Degré de protection			Attestation	Lieu de montage d'appareil	
		Appareil	Entrée de mesi	ure			
	674-33/34/93/94		[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC		Certificat d'essai du modèle type ZELM 00 ATEX 0027	à l'extérieur de la zone dangereuse	

Modèles standards

Les versions suivantes de convertisseurs de mesure avec configuration de base sont livrables en modèles standards. Il suffit d'indiquer le numéro de commande:

Tableau 4: Appareils en exécution standard (non-Ex) (circuit de mesure pas à sécurité intrinsèque)

Entrée de mesure programmable pour les entrées RTD et TC	Sortie de mesure*	Alimentation auxiliaire	Bornes de raccordement à vis	Code de commande	No de commande
RTD: Pt100, Ni100 TC: Types B, E, J, K, L, N, R, S, T et U W5/W26 Re W3/W25 Re	programmable entre 0 et 20 resp. 20 et 0 mA	24 60 V CC/CA 85 230 V CC/CA	pas enfichable	624 – 3110 624 – 3210	141 896 141 903
		24 60 V CC/CA	enfichable	624 – 9110	143 412
		85 230 V CC/CA	erilicrable	624 – 9210	143 420

^{*} La sortie (courant ou tension) n'est pas reprogrammable!

Tableau 5: Appareils en exécution [Ex ia Ga] IIC et [Ex ia Da] IIIC (circuit de mesure en sécurité intrinsèque)

Entrée de mesure programmable pour les entrées RTD et TC	Sortie de mesure*	Alimentation auxiliaire	Bornes de raccordement à vis	Code de commande	No de commande
TC: Types B, E, J, K, L, N, R, S, T et U W5/W26 Re 0 et		24 60 V CC/CA		624 – 3310	141 911
	programmable entre 0 et 20 resp. 20 et 0 mA	85 110 V CC 85 230 V CA	pas enfichable	624 – 3410	141 929
		24 60 V CC/CA		624 – 9310	143 438
		85 110 V CC/ 85 230 V CA	enfichable	624 – 9410	143 446

^{*} La sortie (courant ou tension) n'est pas reprogrammable!

Configuration de base: Entrée de mesure: Thermomètre à résistance Pt100

Genre de raccordement: Raccordement à trois fils

Etendue de mesure: 0 ... 600 °C

Sortie de mesure: 4 ... 20 mA

Surveillance de rupture: Sortie 21,6 mA

Temps de réponse: Env. 1,5/2 s (tableau 1)

Suppression bruit réseau: Pour fréquence 50 Hz

Tableau 6: Codage des variantes (voir également tableau 4 et 5: Modèles standards)

Description	*Code bloqué	pas possible avec code bloqué	Article No/ Caract.
SINEAX V624 Code de commande V624 - xxxx xxxx xxxx			624 –
Caractéristique, Spécification			
1. Construction			
Boîtier P12/17 pour montage sur rail, bornes de raccordement à vis pas enfichable			3
Boîtier P12/17 St pour montage sur rail, bornes de raccordement à vis enfichable			9
2. Exécution / Alimentation auxiliaire			
Standard / 24 60 V CC/CA			1
Standard / 85 230 V CC/CA			2
[Ex ia Ga] IIC et [Ex ia Da] IIIC / 24 60 V CC/CA			3
[Ex ia Ga] IIC et [Ex ia Da] IIIC / 85 110 V CC / 230 V CA			4
3. Grandeur de sortie			
Courant, valeur finale max. 20 mA			1
Tesion, valeur finale max. 10 V			2
4. Configuration			
Configuration de base programmée (Pt100, trois fils, 0 600 °C) Tous les types avec configuration de base sont disponibles comme modèles standard, voir tableau 4 et 5, spécification complète!	G		0
Configurée selon commande Les caractéristiques 5 à 12 suivantes doivent être spécifiées!			1
5. Unité de mesure			
Températures en °C			1
Températures en °F		G	2
Températures en K		G	3

Description		*Code bloqué		Article No/ Caract.
SINEAX V624	Code de commande V624 - xxxx xxxx	xxxx		624 –
Caractéristique, Sp	écification			
6. Genre de mesu	re, connexion d'entrée			
Thermocouple				
Compensation in	terne de la soudure froide, avec Pt100 incorporé	Т	G	1
Compensation ex	xterne de la soudure froide t_{κ}	Т	G	2
	erature de la compensation externe de la soudure froide t n choix du critère 5, une valeur entre 0 et 60 °C	k (en		
Thermomètre à	résistance			
Raccordement à	deux fils, $R_{\scriptscriptstyle L}$ $[\Omega]$	R	G	3
Indiquer la résista	ance totale de ligne $\boldsymbol{R}_{\!\scriptscriptstyle L}\left[\Omega\right]$, une valeur entre 0 et 60 Ω			
Raccordement à	trois fils, $R_L \le 30 \Omega/ligne$	R		4
Raccordement à	quatre fils, $R_{L} \le 30 \Omega/\text{ligne}$	R	G	5
	sure / étendue de mesure e de mesure, valeur initiale valeur finale			
RTD Pt100	Etendue		Т	1
RTD Ni 100	Etendue		GT	2
RTD Pt [Ω]	Etendue		GT	3
RTD Ni [Ω]	Etendue		GT	4
TC Type B	Etendue		GR	В
TC Type E	Etendue		GR	E
TC Type J	Etendue		GR	J
TC Type K	Etendue		GR	К
TC Type L	Etendue		GR	L
TC Type N	Etendue		GR	N
TC Type R	Etendue		GR	R
TC Type S	Etendue		GR	S
TC Type T	Etendue		GR	Т
TC Type U	Etendue		GR	U
TC W5-W26Re	Etendue		GR	W
TC W3-W25Re	Etendue		GR	X
tableau 7.	de mesure en [°C], [°F] ou [K]; limites par type de sonde			
	liquer valeur en Ω pour 0 °C, une valeur entre 50 et 1000	Ω		
8. Caractéristique				
20 100% vale	ur finale			0
0 100% valeur	finale			1
	20% valeur finale		G	2
Décroissant 100	0% valeur finale		G	3

Description	*Code bloqué	pas possible avec code bloqué	Article No/ Caract.
SINEAX V624 Code de commande V624 - xxxx xxxx xxxx			624 –
Caractéristique, Spécification			
9. Court-circuit / signalisation de rupture de sonde Comportement de la sortie en cas de court-circuit* ou rupture de ligne ou de sonde			
Sortie → sur valeur initiale + 110% de la plage			0
Sortie [%]		G	1
Une valeur entre – 5 et < 110; indiquer valeur en % de la gamme de sortie, p.ex. correspondance avec sortie 4 20 ou 20 4 mA; – 5% = 3,2 mA et 110% = 21,6 mA			
Sortie maintenue		G	2
Sans signalisation		G	А
* Signalisation de court-circuit uniquement active pour genre de mesure RTD ≥ 100 Ω à 0 °C, raccordement à trois ou à quatre fils			
10. Temps de réponse de la sortie			
Temps de réponse, valeur nominale env. 2 s			0
Temps de réponse (étendues admissibles selon tableau 1) [s]		G	9
11. Suppression bruit réseau			
Fréquence 50 Hz			0
Fréquence 60 Hz		G	1
12. Protocole d'essai			
Sans protocole d'essai			0
Protocole d'essai en allemand		G	D
Protocole d'essai en anglais		G	Е

^{*} Lignes avec caractères sous «pas possible» ne sont pas combinables avec lignes précédentes ayant les mêmes caractères sous «code bloqué».

Tableau 7: Etendues de mesure limites

Thermor résist	nètres à ance		Thermocouples										
Pt100	Ni100	В	Е	J	K	L	Ν	R	S	Т	U	C 1)	D 2)
- 200	- 60	0	- 270	-210	- 270	- 200	- 270	- 50	- 50	- 270	- 200	0	0
à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
850	250	1820	1000	1200	1372	900	1300	1769	1769	400	600	2315	2315
ΔR mir à valeur ≤ 40 ΔR min	finale ³⁾ 10 Ω												
à valeu	r finale	Δ U min. 2 mV, max. 80 mV $\frac{\text{Valeur initiale}}{\Delta LL} ≤ 10$											
valeur fin 400			Δυ = 10										
Valeur init ∆R	<u>iale</u> ≤ 10												

¹⁾ W5 Re W26 Re (ASTM E 988-90)

²⁾ W3 Re W25 Re (ASTM E 988-90)

 $^{^{3)}}$ En cas de connexion à 2 fils, la valeur finale est composée de la valeur de mesure $[\Omega]$ et du total de la résistance des lignes.

Raccordements électriques






Tableau 8: Accessoires et pièces de rechange



Accessoires normaux

- 1 Mode d'emploi en allemand, français et anglais
- 1 Certificat d'essai du modèle type (seulement pour appareils en
- mode de protection «Sécurité intrinsèque»)

Croquis d'encombrements






Fig. 3. SINEAX V624 en boîtier **P12/17** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm, selon EN 50022), bornes de raccordement à vis pas enfichable.

Fig. 4. SINEAX V624 en boîtier **P12/17 St** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm, selon EN 50022), bornes de raccordement à vis enfichable.



Rely on us.

Camille Bauer SA Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen / Suisse

Téléphone: +41 56 618 21 11 Téléfax: +41 56 618 35 35

info@camillebauer.com www.camillebauer.com